



flise design

Rengøring og vedligeholdelse af glaserede og ikke-sugende uglaserede klinker og fliser

Overfladen er lukket og kræver ingen løbende vedligeholdelse.

Inden ibrugtagning afrenses overfladerne for fugerester og fugeslør, det nemmeste er at foretage afrensningen med rent vand inden cementen hælder helt op, evt. hærdeet ikke afrenset fugerester/slør kan afrenses med LIP Klinkerens fortyndet med vand i forholdet ca. 2:10 afhængig af omfanget.

Når overfladerne er helt rengjorte anbefaler vi at man forsegler fugerne med LIP Fugeforsegler.

Den daglige rengøring foretages ved støvsugning og evt. vask med varmt vand tilsat LIP Flisevask i forholdet 1:10. Brug aldrig bløde sæber eller rengøringsmidler der efterlader et "plejende" fedtet lag - som snavset vil sætte sig i.

Enevnt. "sæbefilm" kan fjernes med LIP Grundrens.

Når ovennævnte råd følges vil Deres flisebelægning altid fremtræde flot og rent!

Åbningstider:

Mandag - Fredag:

10.00 - 17.30

Lørdag:

10.00 - 14.00

Flisedesign | Scandinova A/S |**Transformervej 10 | 2730 Herlev**

Tel. +45 44 50 11 60 | Fax +45 44 50 11 69

info@scandinova.dk | www.flisedesign.dk



Vigtig information

Flise prøverne der fremvises er alene retningsgivende for hvordan den leverede vare fremstår.

Keramiske fliser er fremstillet af naturens materialer, hvor hver enkelt produktion/brænding er unik og der vil derfor være mindre afvigelser i farvetone, overflade og struktur fra produktion til produktion.

Det er uhyre vigtigt at bestille fliser nok til en given opgave, da man ikke, på et senere tidspunkt, kan være sikker på at få levering fra samme produktion/brænding, ligeledes er det en rigtig god ide at have mindst en kasse fliser i overskud til en eventuelt senere reparation.

De fleste fliser sorteres i størrelser/kaliber efter brænding med en tolerance på ca. 1,2 mm, denne størrelsesforskel optages ved at anvende en fuger på min. 4-5 mm i bredden, en del fliser leveres dog også - eller kun som rectificeret, hvilket betyder at de i stedet for størrelses sortering kommer igennem et kantskære anlæg hvor de tilpasses til nøjagtig samme størrelse og dermed kan monteres med en fuger helt ned til 2 mm bredde.

En flise er som regel ikke 100% plan, ifølge EU normerne er planhedstolerancen 0,5%, hvilket betyder at man altid ved nedlægning i forbandt skal kontrollere om det kan udføres med tilfredsstillende resultat inden fliserne monteres. Det kan f.eks. være nødvendigt at ændre fra $\frac{1}{2}$ forbandt til $\frac{1}{4}$ forbandt.

For at minimere planhedstolerancer kan vi anbefale BS Nivelleringsystem ved såvel store formater fliser som når fliserne skal lægges i forbandt.

Åbningstider:

Mandag - Fredag: 10.00 - 17.30
Lørdag: 10.00 - 14.00

Flisedesign | Scandinova A/S |

Transformervej 10 | 2730 Herlev
Tel. +45 44 50 11 60 | Fax +45 44 50 11 69
info@scandinova.dk | www.flisedesign.dk

Maj 2014